



Onderhoudsvoorschriften van kitvoegen

- Sproei na ieder douchegebruik de tegels, voegen, kraan, kitvoegen en douchewand schoon.
- Maak dit alles daarna met een handdoek droog! (tegen kalk en schimmelvorming)
- Zorg altijd voor voldoende ventilatie van uw badkamer, laat de badkamerdeur na het douchen open staan samen met de douchedeur en het raam open of de kiepstand zodat de warmte weg kan.
- Wanneer de woning is voorzien van een mechanische ventilator deze nooit uitschakelen.
- Gebruik geen Cillit Bang, Chloor, Bleekmiddel, Antikal of dergelijke agressieve schoonmaakmiddelen omdat deze de kitvoegen laten uitdrogen en de schimmelwerendheid laat verdwijnen, maar een vriendelijk schoonmaakmiddel zoals Ajax, Andy, of schoonmaakazijn tegen kalkaanslag en schimmelvorming.
- Minimaal 1x per 2 weken met een vriendelijk schoonmaakmiddel de tegels, kranen, douchewand, voegen en kitvoegen goed schoonmaken zodat gevormde aanslag, vetigheid, etc. verwijderd wordt.
(vuilaanslag is namelijk een voedingsbodem voor schimmels)
- Het gebruik van groene zeep of dergelijke vette schoonmaakmiddelen is sterk af te raden omdat dit een plakkerige ondergrond geeft.
- Gebruik nooit een trekkertje met zwarte rubbers voor het droog maken van de tegels na het douchen. Dit omdat de zwarte rubbers vaak op oliebasis zijn vervaardigd en vergaan bij overvloedig waterverbruik waardoor ze zwarte strepen achterlaten op de tegel en in de voegen. Gebruik daarvoor de kunststof trekkers met een transparante, witte of lichte kleur rubber.
- 24 uur nadat er gekit is de kitvoegen reinigen met lauwwarm schoon water en een spons, dit om de zeep oplossing te verwijderen.