



Compri Aluminium

Aambeeld 20 - 1671NT - Medemblik - Nederland

+31(0)227 606 700

info@compri.eu | www.compri.eu

ONDERHOUDS- EN REINIGINGSVOORSCHRIFTEN ALUMINIUM

Om de kwaliteit van uw aluminium ook door de jaren heen te garanderen is het zaak dat u het volgens onze voorschriften onderhoud.

De methodes en frequenties van reiniging zijn afhankelijk van de atmosfeer waarin het aluminium zich bevindt en van de wijze waarop dit is behandeld. Aluminium dat regelmatig door regenwater wordt gereinigd en niet is toegepast in een uitgesproken zee- of industriële atmosfeer, dient één- tot tweemaal per jaar te worden schoongemaakt. Aluminium dat regelmatig door regenwater wordt gereinigd en tevens is toegepast in een uitgesproken zee- of industriële atmosfeer dient minimaal tweemaal per jaar te worden schoongemaakt. Aluminium dat niet regelmatig door regenwater wordt gereinigd (onverschillig in welke atmosfeer) moet tenminste driemaal per jaar worden schoongemaakt.

Reinigingsvoorschriften

Het reinigen van aluminium dient te geschieden met neutrale, niet agressieve middelen. Daarom geen soda of alkalische middelen gebruiken. Eveneens komen zure reinigingsproducten (met een pH-waarde van 7,5 en meer) en schuurmiddelen niet in aanmerking. Zwaar vervuilde aluminium delen kunnen gereinigd worden door middel van een hogedrukspuit. Let er daarbij op dat de waterstaal uitsluitend op de aluminium delen wordt gericht en niet direct op mechanische delen.

Geanodiseerd aluminium

Geanodiseerd aluminium dat slechts in lichte mate vervuild is, kan met lauw water worden gereinigd. Men dient aan het water een niet alkalisch reinigingsmiddel toe te voegen, waarbij geen aantasting kan optreden. Met veel water naspoelen, opdat het gebruikte reinigingsmiddel volledig van het aluminium verwijderd is. Voor geanodiseerd aluminium dat in grotere mate vervuild is gelden andere voorschriften. Er zijn speciale, voor dit doel ontwikkelde, producten. Deze bevatten niet alleen vet- en vuil oplozend middelen maar ook polijstende stoffen, die de werking van de oplosmiddelen ondersteunen. Indien het juiste product wordt toegepast, is de kans op beschadiging minimaal. Ook bij deze vorm van vervuiling moet er rijkelijk nagespoeld worden met schoon water.

Let op: Gebruik voor het reinigen van geanodiseerd aluminium geen alkalische middelen.

Gepoedercoat aluminium

Om ook uw gepoedercoat aluminium netjes te houden kunt u het beste volgend advies met enige regelmaat opvolgen. Bij een lichte mate van vervuiling kunt u gepoedercoat aluminium het beste schoonmaken met een schone zachte doek en schoon warm water. Mocht het nodig zijn dan een neutraal wasmiddel toevoegen. Na het afnemen rijkelijk naspoelen met schoon water en nadrogen.

Bij een grotere mate van vervuiling de aluminium producten wassen met water en een mild werkende zeep. Daarna goed afspoelen en nadrogen. Mocht er dan, in het uiterste geval, nog vuil achterblijven dan kunt

u het aluminium het beste schoonmaken met een polijstende cleaner. Deze schurende middelen dienen uiterst spaarzaam te worden gebruikt en alleen als voorgenoemde manieren niet werken. Het is zaak dat u de polijstende producten gelijkmatig aanbrengt en over het hele gepoedercoat product.

Let op: Gebruik voor het reinigen van aluminium in het algemeen nooit staalwol, metalen borstels, schuurpapier of schuurmiddelen.